



BIO-DIESEL - Alerta

Foi constatada uma nova característica do biodiesel, a “hidrocapilaridade” ou seja, ele é um grande captador de água da atmosfera gerando a sua precipitação e separação da mistura “diesel fóssil”(derivado de petróleo) e “biodiesel”; ocasionando o entupimento dos filtros da rede de abastecimento tais como: filtro prensa, copo, pre-filtro, de linha e do óleo.

Informamos a nossos clientes que por força da lei federal nº 11.097, somos obrigados a comercializar a mistura diesel fóssil/biodiesel e para evitar maiores problemas pedimos que sejam seguidas as instruções abaixo:

1. A cada 15 (quinze) dias façam a drenagem do tanque de armazenamento do óleo diesel, bem como dos tanques dos seus veículos.
2. Se houver mudanças bruscas de temperatura durante o dia refaça a operação descrita no item anterior
3. Nunca deixe armazenado o óleo diesel por mais de 15 (quinze) dias sem usá-lo, pois poderá ocorrer a precipitação do biodiesel da mistura, separando-o do diesel fóssil, podendo assim ocorrer o abastecimento de seu veículo com biodiesel puro e não a mistura.
4. Se o local da instalação do tanque de armazenamento do óleo diesel for muito úmido, repita a operação nº 1 a cada 07 (sete) dias.

Sinais de adulteração do óleo diesel

1. Falha na ignição;
2. Perda de potência;
3. Diminuição no intervalo de manutenção e regulagem do motor;
4. Motor falha na marcha lenta;
5. Engasga com frequência;
6. Aumento do nível de emissão da fumaça;
7. Ressecamento das borrachas do motor;
8. Corrosão no motor e nos metais do filtro do óleo.

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos contate os nossos consultores técnicos.

**Assistência
Técnica
Constante**

24 Horas, 7 dias
por semana



Bauru 0800.162433
Campinas 0800.160222
São Paulo 0800.7715490